Bombardier Recreational Products Inc.

SEA-DOO®

Barème de temps à taux fixe
2004
Flat Rate Time Schedule

Volume 2

RXP 4-TEC™ SC/IC
GTX† 4-TEC™
GTX† 4-TEC™ Supercharged

Effective April 19th, 2004
En vigueur le 19 avril 2004

Subject to review from time to time, without notice or delay.
Sujet à révision sans préavis, ni délais.

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 2004 Bombardier Personal Watercraft.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the Bombardier *Watercrafts Shop Manual*. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE**. You must use the flat rate time given for the longest lasting operation.

NOTE: The *Flat Rate Time Schedule* was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the *Shop Manual*.

2. COMPILATION

The *Flat Rate Time Schedule* is compiled as follows:

The actual required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours or (+) 15% over 3.0 hours time to take into account, among others:

- vehicle handling
- obtaining the parts
- diagnosis
- cleaning
- special compensation (rusted bolts)

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part of series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

NOTE: Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:

0.1 = 6 minutes

0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND:

* REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.

** INDICATE LABOUR TIME ON LINE “LABOUR ONLY“ OF CLAIM.

*** INDICATE $$$ AMOUNT ON “SUB-CONTRACTED LABOUR“ OF CLAIM.

IMPORTANT: Always use the longuest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing, connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance/ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as *Parts Catalog* do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four or five digit Job Code.**

6. SUGGESTION (FORM REQUEST)

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de MAIN-D'OEUVRE couvert par la garantie pour les motomarines Bombardier 2004.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le *Manuel de réparation motomarines* Bombardier, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS. On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps.

REMARQUE: Le *Barème de temps à taux fixe* a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le *Manuel de réparation*.

2. COMPILATION

Le *Barème de temps à taux fixe* a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, ou (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation comprends, entre autres les étapes suivantes:

– manutention de la motomarine
– nettoyage
– aller chercher les pièces, essais physique
– compensation spéciale (boulons rouillés)
– diagnostic

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

REMARQUE: Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes:

0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

LÉGENDE:

* AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE «MAIN-D'OEUVRE SEULEMENT».
*** INSCRIRE LE MONTANT $$$ À LA LIGNE «OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉE».

IMPORTANT: Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur, alignement de la ou des bielles, couple de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons/jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux *Catalogues de pièces*, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre ou cinq derniers chiffres du code de travail.**

6. SUGGESTION (FORMULAIRE)



2004


Liquid Cooled Twin Engines — Moteur refroidis par liquide


TABLE	DESCRIPTION	MODEL MODÈLE	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	RAVE EXHAUST ÉCHAPPEMENT RAVE	THROTTLE BODY BOÎTIER PAPILLON	CARBURETOR CARBURATEUR	ROTARY VALVE VALVE ROTATIVE	REED VALVE SOUPAPE À CLAPET	ELECTRIC VTS CORRECTEUR VTS	FORW/NEUTRAL/REV AVANT/NEUTRE/RENV
4	RXP	6115/6162	1503 SC/IC	—	—	—	—	—	STD	STD
	RXP INTER	5599/6163								
5	GTX-4TEC	6147/6149	1503	—	—	—	—	—	—	STD
	GTX-4TEC INTER	6148/6150								
6	GTX-4TEC SUPERCHARGED	6160/6141/ 6143	1503 SC	—	—	—	—	—	—	STD
	GTX-4TEC SUPERCHARGED INTER	6159/6142/ 6144								


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
01	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
01	01	MUFFLER, HOSE, STRAP, RUBBER STRIP SILENCIEUX, BOYAU, SANGLE, BANDE CAOUTCHOUC	0.3	0.3	0.4
01	05	EXHAUST MANIFOLD AND/OR BOLT(S) COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET/OU BOULON(S)	1.4	1.2	1.3
01 *	08	**ENGINE ASS'Y REMOVAL AND INSTALLATION** **DÉPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR COMPLET**	**3.7**	**3.5**	**4.2**
01	14	CYLINDER HEAD AND/OR GASKET CULASSE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	3.0	3.0	3.0
01	36	EXHAUST OUTLET SORTIE D'ÉCHAPPEMENT	0.7	0.6	0.7
01	43	BALANCE SHAFT ASS'Y ARBRE DE BALANCEMENT COMPLET	5.5	5.3	6.0
01	48	COVER MUFFLER (FRONT) COUVRE SILENCIEUX (AVANT)	0.5	0.5	0.6
01	52	RESONATOR (RIGHT) RÉSONATEUR (DROIT)	0.5	0.5	0.5
01	56	ENGINE RUBBER MOUNTS (REAR OR FRONT) (EACH) TAMPON D'ANCRAGE MOTEUR (AVANT OU ARRIÈRE) (CHAQUE)	0.5	0.4	0.5
01	57	REAR ENGINE SUPPORT SUPPORT MOTEUR ARRIÈRE	0.6	0.5	0.6
01	61	HOSE (FROM PUMP SUPPORT TO HEAD PIPE ASS'Y) BOYAU DU SUPPORT DE POMPE AU TUYAU COLLECTEUR COMPLET	0.3	0.3	0.3
01	63	SENSOR TEMPERATURE (MUFLER) CAPTEUR DE TEMPERATURE (SILENCIEUX)	0.3	0.3	0.3
01	65	NOISE SENSOR CAPTEUR DE CLIQUETIS	0.9	0.9	0.9
01	82	EXHAUST PIPE TUYAU D'ÉCHAPPEMENT SOUDÉ	0.5	0.4	0.4
01	83	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (1) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (1)	5.9	5.7	6.4
01	84	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (2) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (2)	6.1	5.9	6.6
01	85	PISTON, RINGS, CIRCLIP, PIN (3) PISTON, SEGMENTS, ANNEAU DE RETENUE, GOUPILLE (3)	6.3	6.1	6.8
01	86	INLET HOSE (RADIATOR TO PUMP) BOYAU ENTRÉE D'EAU (RADIATEUR À POMPE)	0.5	0.5	0.5
01	87	WATER OUTLET (ENGINE TO RADIATOR) SORTIE D'EAU (MOTEUR AU RADIATEUR)	0.5	0.5	0.5
01	88	HOSE FROM MUFFLER LEFT TO MUFFLER RIGHT BOYAU DU SILENCIEUX GAUCHE AU SILENCIEUX DROIT	0.3	0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
01	89	ENGINE BLOCK (CRANKCASE) ENSEMBLE MOTEUR (CARTER)	7.3	7.1	7.8
01	90	ENGINE BLOCK RESEAL OR SEALANT RESCELLEMENT DU MOTEUR OU SCELLANT	4.9	4.7	5.4
01	92	CRANKSHAFT AND/OR PLAIN BEARING AND/OR RING HALF VILEBREQUIN ET/OU ROULEMENT PLAT ET/OU DEMI-BAGUE	6.8	6.6	7.3
01	93	WATER PUMP HOUSING ASS'Y AND/OR GASKET BOÎTIER POMPE À EAU COMPLET ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.0	0.8	1.0
01	94	COOLING RESERVE RÉSERVOIR ANTIGEL	0.3	0.3	0.3
01	95	RADIATOR AND/OR FITTING RADIATEUR ET/OU RACCORD DROIT	2.7	2.7	2.7
01	96	CAMSHAFT POSITION SENSOR CAPTEUR DE POSITION DE L'ARBRE À CAME	0.3	0.3	0.3
01	97	VALVE COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DE SOUPAPE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3
01	98	CAMSHAFT ARBRE À CAME	1.1	1.1	1.1
01	99	CAMSHAFT GUIDE GUIDE DE L'ARBRE À CAME	0.6	0.6	0.6
01	174	CAMSHAFT CHAIN CHAÎNE DE L'ARBRE À CAME	5.6	5.0	5.7
01	175	TIMING GEAR PIGNON DE DISTRIBUTION	1.1	1.1	1.1
01	176	ROCKER ARM ASS'Y AXE DE CULBUTEUR COMPLET	0.6	0.6	0.6
01	177	EXHAUST VALVE, SPRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ÉCHAPPEMENT, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	1.7	1.7	1.7
01	178	INTAKE VALVE, SRINGS, SEAL, GUIDE (1) SOUPAPE D'ADMISSION, RESSORTS, JOINT, GUIDE (1)	1.7	1.7	1.7
01	179	CHAIN GUIDE GUIDE DE CHAÎNE	0.4	0.4	0.4
01	180	OUTPUT SLEEVE, SEAL, STOP SLEEVE MANCHON DE DÉBIT, JOINT, ARRÊT DU MANCHON	1.5	0.7	1.5
01	181	SEAL (OUTPUT SLEEVE) JOINT (MANCHON DE DÉBIT)	1.4	0.6	1.4
01	182	OIL RADIATOR AND/OR O-RING RADIATEUR D'HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	3.7	3.7	3.7
01	183	OIL PUMP COVER AND/OR SHAFT AND/OR ROTOR COUVERCLE DE LA POMPE À L'HUILE ET/OU ARBRE ET/OU ROTOR	2.7	2.2	3.2
01	184	OIL PUMP HOUSING AND/OR ALL PARTS BOÎTIER DE LA POMPE À HUILE ET/OU TOUTES PIÈCES	1.6	1.2	1.2

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
01	185	OIL SIEVE COVER AND/OR GASKET AND/OR OIL FILTER COUVERCLE DE TAMIS D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU FILTRE À HUILE	1.2	0.8	0.8
01	186	OIL SEPARATOR HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER SÉPARATEUR D'HUILE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	1.3	0.9	0.9
01	187	OIL SEPARATOR COVER ASS'Y AND/OR GASKET COUVERCLE SÉPARATEUR D'HUILE COMPLET ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3	0.3	0.3
01	188	SHUT OFF VALVE ASS'Y AND/OR COMPRESSION SPRING SOUPAPE DE COUPURE COMPLÈTE ET/OU RESSORT COMPRESSION	0.3	0.3	0.3
01	189	OIL PRESSURE SWITCH INTERRUPTEUR DE PRESSION D'HUILE	0.6	0.3	0.6
01	190	PTO HOUSING AND/OR GASKET BOÎTIER PDM ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	2.8	2.1	3.1
01	191	CHAIN TENSION GUIDE GUIDE DE TENSION DE CHAÎNE	5.6	5.4	6.1
01	192	CHAIN TENSIONER ASS'Y TENDEUR DE CHAÎNE COMPLET	0.3	0.3	0.3
01	193	OIL SIEVE (PTO) TAMIS D'HUILE (PDM)	2.8	2.1	3.1
01	194	OIL FILTER AND/OR O-RING FILTRE À HUILE ET/OU JOINT TORIQUE	0.3	0.3	0.3
01	195	VALVE SEAT SLEEVE, PISTON, SPRING, PLUG AND O-RING MANCHON DE SIÈGE DE SOUPAPE, PISTON, RESSORT, BOUCHON ET JOINT T0RIQUE	2.9	2.2	3.2



0157
01192
0157
0165
01182
F18D0DS


0183
0184
0185
01181
0192
01180
0143
F18D0ES



0197
01179
01122
01176
01175
0105
01178
0198
0199
0196
0114
01191
01174
01177
01178
F18D0FS




F18G01S



F18G02S



0194
0187
0186
0161
0195
F18E1OS



1
0182
0152
0101
0136
0101
0148
F19D0GS

CARBURETOR AND FUEL SYSTEM
CARBURATEUR ET SYSTÈME D'ALIMENTATION D'ESSENCE

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
02	00	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
02	01	REMOVAL AND/OR INSTALLATION OF AIR SILENCER DÉPOSE ET/OU INSTALLATION SILENCIEUX ADMISSION D'AIR	0.5	0.4	0.4
02	05	THROTTLE CABLE (1) CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR (1)	0.7	0.7	0.7
02	26	FUEL TANK CAP AND/OR SEAL BOUCHON DU RÉSERVOIR À ESSENCE ET/OU ANNEAU	0.3	0.3	0.3
02	27	FUEL TANK FILLER NECK AND/OR GASKET AND/OR CHAIN GOULOT DE REMPLISSAGE ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ ET/OU CHAÎNE	0.4	0.4	0.4
02	29	FUEL TANK STRAPS (2 OR 4) SANGLES DU RÉSERVOIR À ESSENCE (2 OU 4)	0.3	0.3	0.3
02	31	FUEL TANK RÉSERVOIR À ESSENCE	5.0	4.6	5.3
02	35	VENT CHECK VALVE (EACH) SOUPAPE D'ARRÊT DU SYSTÈME DE VENTILATION (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3
02	36	FUEL TANK HOSE (FROM FILLER NECK TO FUEL TANK) BOYAU À ESSENCE (GOULOT AU RÉSERVOIR)	0.3	0.3	0.3
02	63	THROTTLE BODY ASS'Y CARTER D'ACCÉLÉRATEUR COMPLET	0.6	0.6	0.6
02	64	INJECTOR INJECTEUR	0.4	0.4	0.4
02	65	THROTTLE SENSOR (EACH) CAPTEUR DE POSITION D'ACCÉLÉRATEUR (CHAQUE)	0.8	0.7	0.9
02	66	FUEL PUMP MODULE MODULE POMPE À ESSENCE	0.5	0.5	0.5
02	67	FUEL PUMP INLET FILTER FILTRE DU CONDUIT D'ENTRÉE DE POMPE À ESSENCE	0.5	0.5	0.5
02	69	FUEL RAIL RAIL D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3
02	73	AIR TEMPERATURE SENSOR (CARBURETOR ADAPTOR) CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR (ADAPTATEUR DE CARBURATEUR)	0.3	0.3	0.3
02	78	FUEL FEEDING HOSE ASS'Y BOYAU D'ALIMENTATION D'ESSENCE COMPLET	0.3	0.3	0.3
02	84	AIR PRESSURE SENSOR CAPTEUR PRESSION D'AIR	0.3	0.3	0.3
02	85	AIR INTAKE ASS'Y ADMISSION D'AIR COMPLET	0.7	0.8	0.8
02	86	IDLE BY-PASS VALVE VALVE DU RALENTI	0.3	0.3	0.3
02	87	COMPRESSOR HOUSING AND/OR BOOSTER AND/OR O-RING LOGEMENT DU COMPRESSEUR ET/OU PROPULSEUR ET/OU JOINT TORIQUE	1.1		1.1


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP	GTX-4TEC	GTX-4TEC SC
			4	5	6
02	88	COMPRESSOR IMPELLER AND/OR BALL BEARING AND/OR O-RING AND/OR STEP COLLAR TURBINE DE COMPRESSEUR ET/OU ROULEMENT À BILLES ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU PALLIER	1.2		1.2
02	89	COMPRESSOR SHAFT ASS'Y AND/OR BALL BEARING AXE DE COMPRESSOR COMPLET ET/OU ROULEMENT À BILLES	1.4		1.4
02	90	DRIVE GEAR AND/OR NEEDLE PIN AND/OR SPRING WASHER ENGRENAGE D'ENTRAINEMENT ET/OU GOUPILLE À AIGUILLEET/OU RONDELLE RESSORT	1.1		1.1
02	91	INTERCOOLER AND/OR O-RING REFROIDISSEUR ET/OU JOINT TORIQUE	0.9		


0287
0288
16
0289
0287
0290
F18F0PS


0263
0265
0286
0285
0264
0273
0284
0269
F18F0DS


0226
0227
0235
0235
0236
0229
0266
0278
0278
0267
0231
F19D0HS

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
03	**00**	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
03	04	IGNITION COIL BOBINE D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3
03	06	MAGNETO FLYWHEEL VOLANT MAGNÉTIQUE	3.3	2.3	3.3
03	07	STATOR PLATE ASS'Y PLAQUE ARMATURE COMPLÈTE	3.3	2.3	3.3
03	18	CRANK SENSOR CAPTEUR DE POSITION DU VILEBREQUIN	3.3	2.3	3.3




F18R07S

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
04	**00**	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
04	02	ELECTRIC STARTER ASS'Y DÉMARREUR ÉLECTRIQUE COMPLET	0.6	0.4	0.4
04	03	ONE OR ALL STARTER COMPONENTS UNE OU TOUTE LES PIÈCES DU DÉMARREUR	0.8	0.6	0.6
04	05	STARTER RELAY SOLÉNOIDE DÉMARREUR	0.3	0.5	0.5
04	08	STARTER DRIVE ASS'Y AND/OR COVER ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR COMPLET ET/OU COUVERCLE	3.4	2.4	3.4
04	10	ELECTRIC STARTER DRIVE ASS'Y ENTRAÎNEMENT DU DÉMARREUR ÉLECTRIQUE COMPLET	3.3	2.3	3.3


0405
0402
0403
F18H0VS

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
05	00	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
05	02	HOSE (FROM SCREEN BAILERS TO IMPELLER HOUSING) BOYAU (TAMIS DÉCLENCHEMENT AU CARTER D'HÉLICE)	0.3	0.3	0.3
05	03	SCREEN BAILER (LEFT/RIGHT) TAMIS DÉCLENCHEMENT (DROIT/GAUCHE)	0.3	0.3	0.3
05	04	STEERING NOZZLE AND/OR BUSHING AND/OR SLEEVE BUSE DE DIRECTION ET/OU DOUILLE ET/OU MANCHON	0.3	0.3	0.3
05	05	VENTURI AND/OR O-RING VENTURI ET/OU JOINT TORIQUE	0.4	0.4	0.4
05	06	IMPELLER SHAFT HOUSING COVER AND/OR O-RINGS AND/OR GREASE COUVERCLE ARBRE TURBINE ET/OU JOINT TORIQUE ET/OU GRAISSE	0.5	0.5	0.5
05	07	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT CLAMP (EACH) COLLIER DE SERRAGE DU SOUFFLET VOLANT PDM (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3
05	08	PTO FLYWHEEL RUBBER BOOT SOUFFLET CAOUTCHOUC VOLANT COTÉ PDM	1.5	0.5	1.5
05	11	DRIVE SHAFT AND/OR BUMPER PLUG ARBRE DE TRANSMISSION ET/OU BOUCHON CONTRE CHOC	1.5	0.5	1.5
05	12	IMPELLER AND/OR SHAFT AND/OR WASHER AND/OR THRUST BEARING TURBINE ET/OU ARBRE ET/OU RONDELLE ET/OU PALIER BUTÉE	1.0	1.0	1.0
05	13	IMPELLER HOUSING ASS'Y CARTER D'HÉLICE COMPLET	1.0	1.0	1.0
05	15	WEAR RING BAGUE D'USURE	1.3	1.3	1.3
05	16	HULL STUDS FOR IMPELLER HOUSING (1 OR 2) GOUJONS DE COQUE POUR CARTER D'HÉLICE (1 OU 2)		0.6	0.6
05	17	HULL STUDS FOR IMPELLER SHAFT (3 OR 4) GOUJONS DE COQUE POUR CARTER D'HÉLICE (3 OU 4)		0.8	0.8
05	18	WATER INLET GRATE GRILLE DE POMPE (ADMISSION D'EAU)	0.3	0.3	0.3
05	21	IMPELLER HOUSING REMOVAL AND INSTALLATION DÉPOSE ET INSTALLATION DU CARTER D'HÉLICE	0.5	0.5	0.5
05	30	REVERSE GATE ASS'Y DÉFLECTEUR DE MARCHE ARRIÈRE COMPLET	0.3	0.3	0.3
05	31	REVERSE CABLE (1) CÂBLE DE MARCHE ARRIÈRE (1)	1.0	0.9	1.0
05	37	SPEED SENSOR ASS'Y CAPTEUR DE VITESSE COMPLET	0.4	0.4	0.4
05	38	PUMP SUPPORT SUPPORT DE POMPE	4.2	3.2	4.2
05	45	RING CARBONE BAGUE AU CARBONE	1.5	0.5	1.5

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
05	55	HANDLE REVERSE ASS'Y AND/OR INTERIOR LEVER MANETTE DE RENVERSE COMPLÈTE ET/OU LEVIER INTÉRIEUR	0.3	0.3	0.3
05	56	REVERSE CABLE SUPPORT SUPPORT DE CÂBLE DE RENVERSE	0.4	0.4	0.4
05	64	ARM BLACK BRAS NOIR	0.4	0.4	0.4
05	65	TRIANGLE TRIANGLE	0.3	0.3	0.3
05	66	ROD PIVOT PIVOT DE RACCORD	0.3	0.3	0.3
05	71	RING SPACER AND/OR PROPELLER SHAFT AND/OR O-RING BAGUE D'ARBRE D'HÉLICE ET/OU ENTRETOISE ET/OU JOINT TORIQUE	1.5	0.5	1.5



0555
0556
0555
0531
0565
0564
0566
0530
F12J03S

0571
0518
0511
0538
0545
0508
0507
0512
0513
0512
0505
0506
0504


F19J0ES


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
07	00	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	0	0	0
07	01	HANDLE GRIP (1 OR 2) GAINE DE GUIDON (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3
07	03	HANDLE HOUSING (LEFT) LOGEMENT DE GUIDON (GAUCHE)	0.4	0.4	0.4
07	04	THROTTLE HANDLE HOUSING (RIGHT) LOGEMENT DE MANETTE D'ACCÉLÉRATEUR (DROIT)	0.3	0.3	0.3
07	05	STEERING COVER AND/OR FOAM COUVRE-GUIDON ET/OU MOUSSE	0.4	0.4	0.4
07	06	HANDLEBAR GUIDON	0.5	0.5	0.5
07	07	STEERING STEM ARM BRAS DE TIGE DE DIRECTION	1.0	1.0	1.0
07	08	STEERING STEM TIGE DE DIRECTION	1.1	1.1	1.1
07	10	STEERING CABLE SUPPORT SUPPORT DU CÂBLE DE DIRECTION	0.3	0.3	0.3
07	11	STEERING COLUMN SUPPORT SUPPORT DE LA COLONNE DE DIRECTION	1.1	1.1	1.1
07	13	STEERING CABLE (FROM NOZZLE TO STEM ARM) CÂBLE DE DIRECTION (DU BRAS DE TIGE À LA BUSE)	0.7	0.7	0.7
07	14	FRONT BALL JOINT STEERING CABLE JOINT À ROTULE AVANT (CÂBLE DE DIRECTION)	0.3	0.3	0.3
07	15	REAR BALL JOINT STEERING CABLE (1 OR 2) JOINT À ROTULE ARRIÈRE (CÂBLE DE DIRECTION) (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3
07	17	WORM SCREW (VTS) VIS SANS FIN (VTS)	0.7		
07	18	VTS HOUSING BOÎTIER VTS	0.7		
07	22	MOULDING ROD (VTS) TIGE ENROBÉE (VTS)	0.3		
07	23	TRIMMING RING (VTS) BAGUE CORRECTEUR D'ASSIETTE (VTS)	0.3		
07	26	VTS MOTOR ASS'Y MOTEUR VTS COMPLET	0.5		
07	38	VTS COVER AND/OR GASKET COUVERCLE DU VTS ET/OU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	0.3		
07	40	SLIDING BLOCK (VTS) BLOC COULISSANT (VTS)	0.6		
07	47	PAD HANDLE SUPPORT SUPPORT DU TAMPON DE GUIDON	0.5	0.5	0.5


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
07	48	ADJUSTABLE STEERING SUPPORT SUPPORT DE DIRECTION AJUSTABLE			0.6
07	51	VALVE AND/OR HOSE SOUPAPE ET/OU BOYAU		0.8	0.8
07	52	STEERING STEM (OPAS) AND/OR LEVER AND/O TUBE (RIGHT OR LEFT) TIGE DE DIRECTION (OPAS) ET/OU LEVIER ET/OU TUBE (DROIT OU GAUCHE)	0.8	0.8	0.8
07	53	“U” ARM BRAS EN «U»	0.3	0.3	0.3
07	54	SIDE VANE AND/OR CYLINDER SUPPORT ASS’ (RIGHT OR LEFT) DÉRIVE LATÉRALE ET/OU SUPPORT DE CYLINDRE COMPLET (DROIT OU GAUCHE)	0.3	0.3	0.3
07	55	FITTING-ELBOW AND/OR STRAINER-MOLDED RACCORD ET/OU TAMIS MOULÉ		0.3	0.3
07	56	OPAS HOSES (2) BOYAUX OPAS (2)	1.2	1.2	1.2


0701
0704
0706
0703
0705
0747
0711
0708
0707
0710
0714
0715
0748
0713
F18K1ES

GTX





0754
0754
0752
0753
0752
F19K01S



0738
0726
0717
0718
0740
0722
0723
F19K02S


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
09	**00**	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
09	01	FRONT BUMPER PARE-CHOC AVANT	0.3	0.3	0.3
09	02	SIDE BUMPER (LEFT OR RIGHT) (1) PARE-CHOCS LATÉRAL (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.9	0.9	0.9
09	03	SIDE BUMPER TRIM (LEFT OR RIGHT) (1) MOULURE DE PARE-CHOCS LATÉRALE (GAUCHE OU DROIT) (1)	0.3	0.3	0.3
09	04	SIDE BUMPER (BOTH SIDE) (2) PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX COTÉS) (2)	1.4	1.4	1.4
09	05	SIDE BUMPERS TRIMS (BOTH SIDES) (2) MOULURE DE PARE-CHOCS LATÉRAL (LES DEUX COTÉS)	0.3	0.3	0.3
09	06	REAR BUMPER PARE-CHOC ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4
09	07	REAR BUMPER TRIM MOULURE DU PARE-CHOC ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3
09	08	CORNER BUMPER (LEFT OR RIGHT) COIN DE PARE-CHOC (GAUCHE OU DROIT)	0.3	0.3	0.3
09	09	"U" CLAMP AND/OR SKI HOOK AND/OR FINITION/RETAINER PLATE BRIDE EN «U» ET/OU CROCHET SKI ET/OU PLAQUE RETENUE	0.4	0.4	0.4
09	10	STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVERCLE À BAGAGES (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.7	0.7	0.7
09	11	STRAGE COVER HINGE CHARNIÈRE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.4	0.4	0.4
09	12	STORAGE COVER LATCH LOQUET DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3
09	13	STORAGE COVER NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.5	0.5	0.5
09	14	STORAGE COVER DECAL DÉCALQUE DU COUVERCLE À BAGAGES	0.3	0.3	0.3
09	15	SIDE BODY DECAL (RIGHT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (DROIT) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6
09	16	SIDE BODY DECAL (LEFT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA CARROSSERIE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6
09	17	ALL BODY DECALS TOUS LES DÉCALQUES DE LA CARROSSERIE	1.2	1.2	1.2
09	19	SIDE CARPET (1) TAPIS LATÉRAL (1)	0.5	0.5	0.5
09	20	SIDE CARPET (2) TAPIS LATÉRAL (2)	0.8	0.8	0.8
09	21	REAR CARPET TAPIS ARRIÈRE	0.4	0.4	0.4


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
09	22	FRONT SEAT ASS'Y SIÈGE AVANT COMPLET	0.3	0.3	0.3
09	24	SEAT BASE AND/OR SEAT COVER BASE DU SIÈGE ET/OU HOUSSE DE SIÈGE	1.8	1.8	1.8
09	26	SEAT BASE NEOPRENE SEAL ANNEAU EN NÉOPRÈNE DE LA BASE DU SIÈGE	0.3	0.3	0.3
09	27	UPPER AND LOWER BRIDGE AND OR SEAL PONT SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR ET/OU ANNEAU		0.3	0.3
09	28	SEAT LACHT (ANY OR ALL PARTS) LOQUET DE SIÈGE (UNE OU TOUTE LES PIÈCES)	0.3	0.3	0.3
09	29	SEAT LACHT HOOK/ KEEPER BASE CROCHET DU LOQUET DU SIÈGE/RETENEUR DE BASE	0.3	0.3	0.3
09	30	LACHT STUD (STORAGE COVER OR SEAT) ERGOT D'ENCRAGE (COUVERCLE À BAGAGES OU SIÈGE)	0.3	0.3	0.3
09	31	FRONT VENT TUBE BOYAU DE VENTILATION AVANT	0.3	0.3	0.3
09	32	REAR VENT TUBE BOYAU DE VENTILATION ARRIÈRE	0.3	0.3	0.3
09	35	BOX GLOVES AND/OR DOOR BOX COFFRE À GANTS ET/OU LA PORTE	0.3	0.3	0.3
09	37	GRAB HANDLE POIGNÉE DE MAINTIEN	0.4	0.4	0.4
09	38	SPONSON (RIGHT OR LEFT) (EACH) STABILISATEUR (DROIT OU GAUCHE) (CHAQUE)	0.3	0.3	0.3
09	39	MIRROR (1) RÉTROVISEUR (1)	0.3	0.9	0.9
09	40	MIRRORS (2) RÉTROVISEURS (2)	0.4	0.9	0.9
09	44	SIDE HULL DECAL (LEFT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA COQUE (GAUCHE) (1 OU 2)	0.4	0.4	0.4
09	45	SIDE HULL DECAL (RIGHT) (1 OR 2) DÉCALQUE LATÉRAL DE LA COQUE (DROIT) (1 OU 2)	0.6	0.6	0.6
09	46	SIDE MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR LATÉRAL (DROIT OU GAUCHE)	0.3		
09	50	REAR SIDE BODY DECAL DÉCALQUE ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE	0.3	0.3	0.3
09	51	BOMBARDIER DECAL(S) DÉCALQUE(S) BOMBARDIER	0.3	0.3	0.3
09	56	SIDE GRILL (RIGHT OR LEFT) GRILLE LATÉRALE (DROIT OU GAUCHE)	0.3		
09	57	REAR SEAT ASS'Y SIÈGE ARRIÈRE COMPLET		0.3	0.3


SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
09	77	DEFLECTOR DÉFLECTEUR	0.7	0.7	0.7
09	78	STORAGE TRAY COFFRE À BAGAGES	0.3		
09	88	LOWER STORAGE COVER (ANY OR ALL PARTS) COUVRE BAGAGES INFÉRIEUR (UNE OU TOUTES LES PIÈCES)	0.7	0.7	0.7
09	152	SIDE CARPETS (3) TAPIS LATÉRAL (3)	1.0	1.0	1.0
09	153	FRONT COLLECTOR AND/OR GASKET COLLECTEUR AVANT ET/OU JOINT	0.4	0.4	0.4
09	164	SUPERIOR ENGINE COVER AND/OR SEAL COUVRE MOTEUR SUPÉRIEUR ET/OU ANNEAU ÉTANCHE	0.5		
09	165	INFERIOR ENGINE COVER COUVRE MOTEUR INFÉRIEUR	0.5		
09	166	SUPERIOR MOULDING (RIGHT OR LEFT) ENJOLIVEUR SUPÉRIEUR (DROIT OU GAUCHE)	0.4		
09	167	KNEE PAD (RIGHT OR LEFT) TAMPON GENOU (DROIT OU GAUCHE)	0.3		
09	168	FRONT GRILL GRILLE FRONTALE	0.6		



0937
0919
0920
09152
0921
09166
0956
09167
0946
0909
F19L1TS


0978
0935
09164
09165
0901
0903
0905
0908
0902
0904
0906
0907
F19L1VS


0939
0940
0977
0931
0913
0910
0912
09168
0988
0911
F19L1WS


0977
0939
0940
0910
0988
0912
0913
0911
F18L2DS


0930
0930
0937
0932
0927
09153
0931
0938
F18L2ES


0935
0901
0909
0919
0904
09152
0921
0902
0904
0906
0903
0905
0907
0908
F18L2FS

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
10	**00**	**NO LABOR INVOLVED** **AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
10	03	BATTERY BATTERIE	0.3	0.3	0.3
10	04	GROUND CABLE CÂBLE DE MASSE	0.3	0.3	0.3
10	05	BATTERY RED CABLE (BATTERY TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (BATTERY AU SOLÉNOÏDE)	0.3	0.4	0.4
10	06	BATTERY RED CABLE (STARTER TO STARTER RELAY) CÂBLE ROUGE DE BATTERIE (DÉMARREUR AU SOLÉNOÏDE)	5.0	0.8	0.8
10	08	SAFETY SWITCH INTERRUPTEUR D'URGENCE	0.7	0.7	0.7
10	09	IGNITION SWITCH ASS'Y (STOP/START) INTERRUPTEUR D'IGNITION COMPLET (ARRÊT/MARCHE)	0.7	0.7	0.7
10	10	ENGINE OVERHEATING BUZZER ASS'Y AVERTISSEUR COMPLET DE SURCHAUFFE DU MOTEUR	0.7	0.7	0.7
10	11	REGULATOR ASS'Y/RECTIFIER ASS'Y RÉGULATEUR COMPLET/REDRESSEUR COMPLET	0.3	0.3	0.3
10	12	MAIN HARNESS ASS'Y CÂBLAGE PRINCIPAL COMPLET	2.0	2.1	2.2
10	15	BATTERY SUPPORT SUPPORT DE BATTERIE	0.5		
10	34	ELECTRONIC MODULE ASS'Y MODULE ÉLECTRONIQUE COMPLET	0.5	0.5	0.5
10	46	L.C.D INFO GAUGE (MULTIFUNCTION GAUGE) CADRAN INFO MULTIFONCTION	0.3	0.7	0.7
10	56	ELECTRONIC CONTROL UNIT UNITÉ CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE	0.4	0.4	0.4
10	58	BOUSSOLE BOUSSOLE		0.7	0.7
10	59	DEPTH SENDER PROFONDIMÊTRE			0.8
10	61	ENGINE HARNESS ASS'Y CÂBLAGE MOTEUR COMPLET	1.0	1.0	1.0
10	62	STEERING HARNESS ASS'Y CÂBLAGE GUIDON COMPLET	0.7	0.7	0.7

SYSTEM SYSTÈME	CODE	DESCRIPTION	RXP 4	GTX-4TEC 5	GTX-4TEC SC 6
11	**00**	**NO LABOR INVOLVED AUCUNE MAIN-D'OEUVRE**	**0**	**0**	**0**
11	MT1	SCHEDULED MAINTENANCE TRACKING SUIVI DES ENTRETIENS PLANIFIÉS	0	0	0

BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE
SUGGESTION

N° DU CONCESSIONNAIRE: ______________________________ DATE: __________

NOM DU CONCESSIONNAIRE: ______________________________

N° D'IDENTIFICATION DU DOSSIER: ______________________________

ADRESSE: ______________________________

____

____

ANNÉE	DESCRIPTION DU MODÈLE	OPÉRATION	CODE DE TRAVAUX	TTP ACTUEL	TTP SUGGÉRÉ

Détails de la marche à suivre:

____

____

____

____

____

____

____

Signature: ______________________________

BOMBARDIER
PRODUITS RÉCRÉATIF

SERVICE DE GARANTIE
75, RUE J.-A. BOMBARDIER
SHERBROOKE (QUÉBEC)
CANADA, J1L 1W3

N° DU TÉLÉCOPIEUR: 819-566-3590

FLAT RATE TIME SUGGESTION

DEALER'S NO.: ______________________________ DATE: ____________

DEALER'S NAME: ______________________________

FILE IDENTIFICATION NO.: ______________________________

ADDRESS: ______________________________

____

____

YEAR	MODEL DESCRIPTION	OPERATION	JOB CODE	PRESENT FLAT RATE	SUGGESTED FLAT RATE

Detailed procedure used:

____

____

____

____

____

____

____

Signature: ______________________________

BOMBARDIER
RECREATIONAL PRODUCTS

WARRANTY DEPARTMENT
75, J.A. BOMBARDIER ST.
SHERBROOKE (QUEBEC)
CANADA, J1L 1W3

FAX NUMBER: 819-566-3590